

## STAUF D 5 DISPERSIOONLIIM PVC KATETELE



**Toote number: 14610**

**Eriomadused:**

- head nakkeomadused
- pikk avatud aeg
- suurepärase niidi moodustamine
- suur tõmbetugevus
- ei vaja erimärgistust

**Sobib liimimiseks:**

- CV katted
- PVC homogeenne/heterogeenne, koos PVC vahtkattega, kvartsvinüül plaadid
- PVC disainkatted
- PVC sportkatted, pinna ja punktelastse konstruktsiooniga katetele

**Sobivad tasandussegud:**

- STAUF AS; GS; GS Stand; FZ; OS; RM; SSP RAPID

**Sobiv alusvaip:**

nii nagu projektis on ettenähtud

**Aluspõrand:**

- betoon
- kips
- puitlaudis, parkett
- tõstetud põrandad
- STAUF tasandussegud
- saepuruplaat V100(E1), OSB plaadid, vineer

**Toote omadused:**

- vananemiskindel
- sobilik põrandaküttele
- kõrge märgnake
- väga hea peale kanda
- kiire kõvenemine
- sobib ratastega toolidele vastavalt DIN NE 12529

**Transport :**

- liim on külmatundlik
- transport alates +5°C

**Värvus:**

- kreemjas

**Kulu /m<sup>2</sup>:**

- 300 g liimikamm STAUF nr 1
- 280 g liimikamm STAUF nr 2

**Töötlemise aeg:**

- 10 - 25 minutit 20°C

**Edasine töötlemine:**

- umbes 24 tunni pärast

**Töötingimused:**

- vähemalt + 15 °C
- max. suhteline õhuniiskus: 75%, soovitatavalt 65%

**Transpordi ohtlikkus:**

- puudub

**Säilivusaeg:**

- 9 kuud

**Giskood:**

- D 1

**EMI-kood**

- EC1 plus

**Pakend:**

- 6 kg, 14 kg plastikämber

**Nõuded aluspõrandale:** enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele (DIN 18365). Aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri.

**Aluspõranda ettevalmistus:** vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruktsioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtli ja klambritega. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte isevalguva tasandusseguga.

**Liimimine:** liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult! Paigaldatav kate asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida tugevalt vajutades või rullides paika. Kindlasti tuleb kontrollida, et kate tagumine pool oleks ühtlaselt kaetud liimiga ning seal ei oleks liimiga katmata kohti. Paigaldamisel veenduda, et ei ole tekkinud kate alla mulle, vajadusel kasutada mullide eemaldamiseks korkklotsi. 15 – 30 minuti pärast veelkord tugevalt rullida või trampida korkklotsiga kogu kate üle. 60 minuti jooksul kontrollida ja vajadusel uuesti rullida üle üles kerkinud ääred. Täpselt jälgida tootjate poolt esitatud erinõudeid.

**Lisainfo:** põrandat võib koormata 24 tunni möödudes. Vuukide keevitamine mitte enne 48 tunni möödumist.

**Piirangud:** eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.