

## STAUF D 11 DISPERSIOONLIIM VAIPKATETELE



**Toote number: 141250**

**Eriomadused:**

- väga hea nakkega
- vähendab õmbluste kokkutõmbumist
- kiire kõvenemine
- kõrge kuivaine sisaldus
- lihtne peale kanda

**Sobib liimimiseks:**

- tafting vaip, lateks-, vaht- või sünteetilise topeltpõhjaga
- tafting vaip fliisist alusega
- põimvaibad
- nõelfliis vaibad
- tekstiilist sportpõrandakatted ja punktelastsed konstruktsioonid
- looduslikust kiust põrandakatted, kookos/ sisal lateksiga

**Sobivad tasandussegud:**

- STAUF AS; GS; GS Stand; FZ; XP10; RM; SSP RAPID

**Sobiv alusvaip:**

nii nagu projektis on ettenähtud

**Aluspõrand:**

- betoon
- kips
- puitlaudis, parkett
- tõstetud põrandad
- STAUF tasandussegud
- saepuruplaat V100(E1), OSB
- plaadid, vineer

**Toote omadused:**

- vananemiskindel
- sobilik põrandaküttele
- väga hea peale kanda
- kiire kõvenemine
- sobib ratastega toolidele vastavalt DIN NE 12529

**Transport :**

- liim on külmatundlik
- transport alates +5°C

**Transpordi ohtlikkus:**

- puudub

**Värvus:**

- kreemjas

**Kulu /m²:**

- 325 g liimikamm STAUF nr 1
- 400 g liimikamm STAUF nr 2
- 500 g liimikamm STAUF nr 8

**Avatud aeg:**

- 10 - 20 minutit 20°C

**Ooteaeg**

- 5-15 min

**Edasine töötlemine:**

- umbes 24 tunni pärast

**Töötingimused:**

- vähemalt + 15 °C
- max. suhteline õhuniiskus: 75%, soovitatavalt 65%

**Säilivusaeg:**

- 9 kuud

**Giskood:**

- D 1

**EMI-kood**

- EC1 plus

**Pakend:**

- 14 kg plastikämber

**Nõuded aluspõrandale:** enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele (DIN 18365). Aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri.

**Aluspõranda ettevalmistus:** vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruktsioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtli ja klambritega. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte isevalguva tasandusseguga.

**Liimimine:** Soovitame alati vaiba paigaldamisel järgida tootjapoolseid soovitusi. Liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale, ärge pange liimi liiga paksult, nii väldite liimi loike. Jämeda tekstuuriga põhjaga vaipadel kasutage vastava hambapikkusega liimikammi. Peale kindlaksmääratud ooteaega ja peale seda kui liimikiht muutub läbipaistvaks, kuid avatud aja jooksul paigaldage põrandakate liimile tugevalt vajutades või hõõrudes. Vaiba alumine pool peab olema täielikult liimida kaetud. Vältida mullide tekkimist vaiba alla, vajadusel kasutage korkklotsi. Kui vaipkate pole õigesti fikseeritud, on seda võimalik 45 minuti jooksul korrigeerida.

**Piirangud:** eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.