

## STAUF SPU-425 1-KOMPONENTNE LIIM PUITPÕRANDALE



### Eriomadused:

- äärmiselt elastne liimimine
- lihtne paigaldamine
- liimijääkide eemaldamine kerge
- vee- ja lahustivaba
- ei vaja erimärgistust

### Sobib liimimiseks:

- täispuidust põrandalauad min paksus 20mm
- mitmekihilised laudparketid min paksus 14mm DIN EN 13489
- liistparkett DIN EN 13226

### Sobivad tasandussegud:

- STAUF XP 40
- STAUF XP 20
- STAUF FZ
- STAUF RM
- STAUF PU
- STAUF SSP RAPID

### Aluspõrand:

- asfalt
- kips
- STAUF tasandussegud
- saepuruplaat V100 (E1), OSB plaadid, vneer
- tsementpõrandad

### Sobivad Krundid:

- STAUF VDP-130
- STAUF VPU-155 S
- STAUF VEP-195
- STAUF VEP-180

### Toote omadused:

- vananemiskindel
- elastsete liimiribadega liimimine ei suuda takistada puidu loomulikku liikumist
- elastselt deformeeruv
- sobilik põrandaküttele

### Sobiv aluskiht:

- STAUF polüestervill
- STAUF pehmendav alusmaterjal

### Värvus:

- beež

### Kulu /m<sup>2</sup>:

- umbes 600g liimipüstoliga 8cm vahega

### Avatud aeg:

- ca 30 minutit 20°C

### Võib peale minna:

- umbes 48 tunni pärast

### Töötingimused:

- vähemalt +15°C
- max suhteline õhuniiskus: 75%, soovitatavalt 65%

### Transpordi ohtlikkus: -

**Ladustamine:** vähemalt 12 kuud

**Pakend:** 0,6l alumiiniumtuub

**DIBT:** Z-155.10-59

**Giskood:** RS10

**Emicode:** EC1-plus

**Nõuded aluspõrandale:** enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust standardile DIN 18365 või vastavale rahvuslikule standardile. Aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Kontrollida ka pinna poorsust. Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri ning tsement- ja kipspõrandate niiskussisaldust ning imamisvõimet.

**Aluspõranda ettevalmistus:** vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödelda: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruksioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtli ja klambritega. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte-isevalguva tasandusseguga.

**Liimimine:** asetage alumiiniumtuub liimipüstolisse ning kannake liim triipudena aluspõrandale või parketi tagaküljele. Triipude vahe umbes 8cm piki laua külge. Liimitriibu paksust saab reguleerida püstolil vastava otsikuga. Liimi kulub rohkem, mida ebatasasem on aluspõrand ning pikemad põrandalauad.

Kõvaks muutunud liimijäljed saab kergesti eemaldada mehhaaniliselt. Värske liimi jälgi saab eemaldada STAUF Cleaner'iga, kuid enne selle kasutamist proovida, kas lakitud või õlitatud puit ei saa kannatada. Soovitatavalt eemaldada liimijäägid esimesel võimalusel.

**Lisainfo:** liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimele. Mida kõrgem on ruumi temperatuur, seda kiirem kuivamine. Õhem liimikiht kuivab kiiremini.

**NB:** eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.