

TÄISPUIDUST PÕRANDALAUDE PAIGALDUSJUHEND

Üldine: põrandalauad tuleb hoida kuivades ruumides. Avage pakendid ainult vahetult enne paigaldamist. Puidust põrandat paigaldatakse alati pärast kõigi müüritise, krohvimise ja plaatimistöde lõpetamist.

Sisekliima peaks paigaldamise ajal ja pärast seda olema 18-20 ° C ja suhteline õhuniiskus 40% kuni 60%. Tervislik sisekliima on oluline nii põrandale kui ka inimeste heaolu jaoks. Sisekliima säilitamiseks tuleks kasutada niisutajaid, kuna eriti talvekuudel võib küttega ruumide niiskus langeda tunduvalt alla 40 %.

Puit on looduslik materjal, millele on iseloomulikud värvierinevused, oksakohad ja ainulaadne lõikepinna muster.

Puit kui looduslik materjal pundub niiskuse imendumisel ja kahaneb niiskuse vähenemisel.

Üldised paigaldusjuhised: Enne paigaldamist tuleb kontrollida aluspõranda paigaldusvalmidust. Aluspõrand peab vastama ettenähtud nõuetele (tasasus, pinna tugevus, ilma pragudeta, puhtus, kuivus), võttes arvesse - DIN 18356 ja Viimistlus RYL nõudeid.

- Põrandalaud paigaldatakse alati soonega küljega seina suunas
- kiilude abil hoitakse seinast vähemalt 10 - 15 mm liikumisvahe
- kõverate seinte puhul märgistatakse laudadel seinajoon ja lõigatakse see pikisuunas välja
- Kontrollida, kas põrandalauad on täisnurga all
- Põrandalauad paigutatakse esimesele reale otse
- Põrandalauad võib paigaldada erineva muustrina, st eelmise rea viimast lõigatud põrandalauda saab kasutada järgmise rea esimesena
- Kõrvuti asetsevate laudade ühendused peavad olema vähemalt 30 cm kaugusel. Selline paigaldamine vähendab laua paigalduskulu.
- Ilma paisumisvuugita võib laudu paigaldada 8 – 9 m külgsuunas ja 11 – 12 m pikisuunas.
- Puhtalt suletud ühenduste tagamiseks tuleb kindlasti kasutada pingutusrihma.
- Uksed, üleminekute või kõrguste (trepiastmed, pjedestaalid) laienduspinnad on kaetud sobivate ülemineku- ja lõppprofiilidega meie lisatarvikute hulgast.
- Pikisuunas ei tohi punne ja sooni omavahel liimida, sest kütteperioodil on puidu kahanemisel oht, et võivad tekkida ebaühtlased praod või halvematel juhtudel laud puruneb liitekohast.
- Massiivpuidust põrandalaudade kasutamisel põrandaküttel konsulteerida tootja või maaletoojaga.

Paigaldustüübid:

Kruvimine/naelutamine:

- Lauad paigaldatakse kuivadele laagidele (laagide samm 35 - 45 cm).
- Põrandalauad ühendatakse klotsi ja haamriga ning kruvitakse või naelutatakse 45 ° nurga all punni kohal. Soovitavad kruvimõõdud 3,5 x 50 mm või 3,5 x 60 mm! Naelad või kruvid tuleb paigaldada nii, et punn ei puruneks.

Paigaldamine liimituna aluspõrandale:

- Massiivlaudu võib liimiga paigaldada erinevatele aluspõrandatele (vineer, OSB, betoon, naatriumsulfaat jm)
- paigaldamiseks sobivad liimid on Stauf PUK – 446, Stauf – PUK 450, Stauf SPU – 460, Stauf SPU – 570. Kasutama peab liimikammi Stauf nr 4.
- Aluspõrand peab vastama ettenähtud tehnilistele tingimustele (Viimistlus RYL 2000 või uuem). Ruumi temperatuur peaks olema 18–25 ° C, põranda temperatuur üle 15 ° C, suhteline õhuniiskus alla 60%.
- Madal temperatuur pikendab liimide kuivamisaega. Kindlasti tuleb tutvuda liimitootja tehniliste tingimuste ja soovitustega.
- Seejärel kandke liimikammiga liim ühtlaselt aluspinnale. Põrandale tõmmata ainult nii palju liimi millega jõuab lauda paigaldada umbes 30 minuti jooksul.
- Paigaldage laud kohale ning suruge kindla liigutusega liimi sisse. Soovitav on kasutada laudade omavaheliseks fikseerimiseks parketirihmasid.
- Aluspõranda mõningase ebatasasuse korral võib vajadusel kasutada ka mõneks ajaks raskusi, millega vastpaigaldatud lauda koormata.
- Hoidke seina ja parketi vahel 10 - 15 mm vahekaugust kiilude abil. Vältige külgmist kleepumist.
- Lihvimine ja pahteldamine toimub alles pärast liimi täielikku kuivamist ja kõvenemist.

Meie info põhineb meie pikaajalistel kogemustel ja koostööl põrandalaua tootjatega. Meie juhendi kasutamine ei ole aluseks õiguslike regulatsioonide rakendamisel.